

KIT FLANGIA FLANGE KIT

Codice fascicolo: 997-400-11410 Rev: AN

Data: Venerdì 20 dicembre 2019

KIT FLANGIA PER PTO FLANGE KIT FOR PTO	VERSIONE 13/14 VERSION 13/14	114-000-01016 SPICER 1120/tipo G pag. 3
		114-000-01114 SPICER 1300 pag. 3
		114-000-01436 DIN 00 pag. 3
		114-000-01212 DIN 10 pag. 4
		114-000-01249 DIN 10 per adattatori 099 / for adaptors kit 099 pag. 4
	VERSIONE 15/16 VERSION 15/16	114-000-01070 SPICER 1120/tipo G pag. 5
		114-000-01132 SPICER 1300 pag. 5
		114-000-01525 SPICER 1410 pag. 5
		114-000-01409 DIN 00 pag. 6
		114-000-01230 DIN 10 pag. 6
	VERSIONE 17/18 VERSION 17/18	114-000-01043 SPICER 1120 pag. 7
		114-000-01105 SPICER 1300 pag. 7
		114-000-01516 SPICER 1410 pag. 7
		114-000-01427 DIN 00 pag. 8
		114-000-01294 DIN 10 pag. 8
ISO 32x36	114-000-01034 SPICER 1120/tipo G pag. 10	
	114-000-01089 SPICER 1120 pag. 9	
	114-000-01098 SPICER 1300 pag. 9	
	114-000-01329 SPICER 1410 pag. 9	
	114-000-01445 DIN 00 pag. 10	
ISO 32x36	114-000-01454 DIN 10 pag. 10	
ISO 32x36	114-000-01347 DIN 10 pag. 11	
KIT FLANGIA PER POMPE FLANGE KIT FOR PUMPS	RUSSIAN STANDARD	114-000-01534 pag. 13
		114-000-01543 pag. 13
		114-000-01552 pag. 13
		114-000-01561 pag. 13
KIT FLANGIA PER FRIZIONI FLANGE KIT FOR CLUTCH	ISO 32x36	114-000-01034 SPICER 1120/tipo G pag. 10
KIT FLANGIA PER POMPE E PTO FLANGE KIT FOR PUMPS AND PTO'S	RUSSIAN STANDARD	114-000-01034 SPICER 1120/tipo G pag. 10
KIT ADATTATORE GIUNTO - PTO ADAPTER KIT SHAFT - PTO	SPICER 1120 JAP 60X35 JAP 50X25	114-000-02079 pag. 15
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / MOUNTING INSTRUCTIONS	pag. 17	
GIUNTI CARDANICI DRIVE SHAFTS		114-014-00208 pag. 21
		114-014-00217 pag. 21
		114-014-00226 pag. 21
		114-014-00235 pag. 21

**KIT FLANGIA PER PTO VERSIONE
13/14 (UNI-ALBERO 21x25)
FLANGE KIT FOR PTO VERSION
13/14 (UNI-SHAFT 21x25)**

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

114-000

v. 13/14

Codice fascicolo: 997-400-11410


Data: Mercoledì 23 settembre 2015

Codice foglio: 997-114-01016 Rev: AC



KIT FLANGIA / FLANGE KIT

INGOMBRO / DIMENSIONS


**114-000-01016
SPICER 1120 e
TIPO G SPECIALE
and TYPE G SPECIAL**




**114-000-01114
SPICER 1300**



**114-000-01436
DIN 00**




pag.3



Pos.	Codice Code	Pezzi Pieces	Denominazione Denomination
1	506-001-00220	1	Guarnizione OR 2100 Gasket OR 2100
2	506-007-00608	1	Paraolio Ø 35x52 H=7 Oil-seal Ø 35x52 H=7
3	506-007-00573	1	Paraolio Ø 35x47 H=7 Oil-seal Ø 35x47 H=7
4	502-003-00066	1	Vite TE M8x25 UNI 5739 Hex Bolt M8x25 UNI 5739
5	501-012-00174	1	Rondella ferma flangia Stop flange washer
6	501-017-00106	1	Rosetta di sicurezza Ø 9 UNI 1746 Safety washer Ø 9 UNI 1746
7	114-008-00153	1	Flangia tipo SPICER 1300 Flange type SPICER 1300
8	114-007-00154	1	Flangia tipo SPICER 1120 Flange type SPICER 1120
9	114-008-00297	1	Flangia tipo DIN 00 Flange type DIN 00
10	114-008-00108	1	Flangia tipo DIN 10 Flange type DIN 10

pag.4



Pos.	Codice Code	Pezzi Pieces	Denominazione Denomination
1	502-005-00055	1	Vite TE M 12x30 UNI 5739 Screw TE M 12x30 UNI 5739
2	501-017-00142	1	Rondella di sicurezza con linguetta x M12 Back-up washer M12
3	501-012-00156	1	Rondella bloccaggio flangia Flange locking washer
4	506-006-03156	1	Guarnizione O-R 3156 FKM/FPM Gasket O-R 3156 FKM/FPM
5	114-007-00289	1	Flangia femmina 32x36 SPICER 1120 Female flange 32x36 SPICER 1120
6	114-008-00171	1	Flangia femmina 32x36 SPICER 1300 Female flange 32x36 SPICER 1300
7	114-008-00386	1	Flangia femmina 32x36 SPICER 1410 Female flange 32x36 SPICER 1410
8	114-008-00206	1	Flangia femmina 32x36 DIN 00 Female flange 32x36 DIN 00
9	114-008-00180	1	Flangia femmina 32x36 DIN 10 Female flange 32x36 DIN 10

**KIT FLANGIA PER PTO VERSIONE
17/18 (ISO-MOZZO 32x36)
FLANGE KIT FOR PTO VERSION
17/18 (ISO-HUB 32x36)**

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

114-000

v. 17/18

Codice fascicolo: 997-400-11410




Data: Giovedì 15 novembre 2012

Codice foglio: 997-114-01043 Rev: AC




KIT FLANGIA / FLANGE KIT

INGOMBRO / DIMENSIONS




**114-000-01043
SPICER 1120**












**114-000-01105
SPICER 1300**



**114-000-01516
SPICER 1410**



<p>114-000-01427 DIN 00</p> 		
<p>114-000-01294 DIN 10</p> 		
<p>114-000-01310 DIN 120</p> 		

Pos.	Codice / Code	Q.tà / Q.ty	Denominazione / Denomination
1	502-005-00402	1	Vite TE M 12x85 UNI 5737 CL. 10.9 Screw TE M 12x85 UNI 5737 CL. 10.9
2	501-017-00142	1	Rondella di sicurezza con linguetta x M12 Back-up washer M12
3	114-008-00279	1	Flangia 32x36 SPICER 1120 / Flange 32x36 SPICER 1120
4	114-008-00251	1	Flangia 32x36 SPICER 1300 / Flange 32x36 SPICER 1300
5	114-008-00377	1	Flangia 32x36 SPICER 1410 / Flange 32x36 SPICER 1410
6	114-008-00304	1	Flangia 32x36 DIN 00 / Flange 32x36 DIN 00
7	114-008-00313	1	Flangia 32x36 DIN 10 / Flange 32x36 DIN 10
8	114-008-00457	1	Flangia 32x36 DIN 120 / Flange 32x36 DIN 120

KIT FLANGIA PER POMPE
FLANGIA ISO 32x36
FLANGE KIT FOR ISO FLANGE
PUMPS 32x36

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

114-000

ISO 32x36

Codice fascicolo: 997-400-11410



Data: Lunedì 14 novembre 2011

Codice foglio: 997-114-01089 Rev: AC




KIT FLANGIA / FLANGE KIT

INGOMBRO / DIMENSIONS



114-000-01089
SPICER 1120






114-000-01098
SPICER 1300



114-000-01329
SPICER 1410



**114-000-01445
DIN 00****114-000-01454
DIN 10****114-000-01034 FLANGIA
TIPO G SPECIALE
FLANGE TYPE G SPECIAL
(Utilizzabile anche con SPICER 1120)
(It can be used also with SPICER 1120)**

Pos.	Codice/Code	N°	Denominazione / Denomination
1	501-004-00156	1	Spina elastica $\varnothing 8 \times 45$ / $\varnothing 8 \times 45$ spring pin
2	501-004-00183	1	Spina elastica $\varnothing 8 \times 50$ / $\varnothing 8 \times 50$ spring pin
3	114-008-00199	1	Flangia tipo SPICER 1300 / Flange type SPICER 1300
4	114-007-00207	1	Flangia tipo SPICER 1120 / Flange type SPICER 1120
5	114-008-00439	1	Flangia tipo SPICER 1410 / Flange type SPICER 1410
6	114-008-00322	1	Flangia tipo DIN 00 / Flange type DIN 00
7	114-008-00224	1	Flangia tipo DIN 10 / Flange type DIN 10
8	114-007-00298	1	Flangia tipo G speciale / Flange type G special

pag.10

KIT FLANGIA DIN 10 PER FRIZIONE ISO DIN 10 FLANGE KIT FOR ISO CLUTCH

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE



114-000

ISO 32x36

Codice fascicolo: 997-400-11410

Data: Lunedì 17 settembre 2012

Codice foglio: 997-114-01347 Rev: //

KIT FLANGIA / FLANGE KIT	INGOMBRO / DIMENSIONS
<p>114-000-01347 DIN 10</p> <p>Mozzo/Hub 8x32x36 (ISO 14)</p> 	

Pos.	Codice/Code	N°	Denominazione / Denomination
1	114-008-00340	1	Flangia Di 32x36 DIN 10 / Flange Di 32x36 DIN 10
2	501-017-00106	1	Rosetta di sicurezza / Back-up washer
3	501-017-00142	1	Rosetta di sicurezza / Back-up washer
4	502-003-00057	1	Vite TE M8x22 UNI 5739 / Hex Bolt M8x22 UNI 5739
5	502-005-00055	1	Vite TE M12x30 UNI 5739 / Hex Bolt M12x30 UNI 5739

KIT FLANGIA RUSSIAN STANDARD RUSSIAN STANDARD FLANGE KIT

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE









114-000

**RUSSIAN
STANDARD**

Codice fascicolo: 997-400-11410

Data: Giovedì 15 novembre 2012

Codice foglio: 997-114-01534 Rev: AA

KIT FLANGIA / FLANGE KIT	INGOMBRO / DIMENSIONS
<p>114-000-01534</p> <p>PTO vers. 13/14 (UNI-Albero/ Shaft 21x25)</p> 	
<p>114-000-01543</p> <p>POMPE PUMP ISO 32x36</p> 	
<p>114-000-01552</p> <p>PTO vers. 15/16 (ISO-Albero/ Shaft 32X36)</p> 	
<p>114-000-01561</p> <p>PTO vers. 17/18 (ISO-Mozzo/ Hub 32X36)</p> 	

**KIT FLANGIA RUSSIAN STANDARD
RUSSIAN STANDARD FLANGE KIT**

Pos.	Codice/Code	N°	Denominazione / Denomination
1	114-008-00402	1	Flangia G 21X25 Russian standard / Flange Russian standard
2	501-012-00174	1	Rondella ferma flangia / Stop flange washer
3	501-017-00106	1	Rosetta di sicurezza Ø 9 UNI 1746 / Safety washer
4	502-003-00066	1	Vite TE M8x25 UNI 5739 / Hex Bolt M8x25 UNI 5739
5	506-001-00220	1	Guarnizione OR 2100 / Gasket OR 2100
6	506-007-00608	1	Paraolio Ø 35x52 H=7 / Oil-seal Ø 35x52 H=7
7	114-008-00411	1	Flangia D.I. 32x36 Russian standard / Flange Russian standard
8	501-004-00183	1	Spina elastica 8x50 / Spring pin
9	114-008-00448	1	Flangia D.I. 32x36 Russian standard / Flange Russian standard
10	501-012-00156	1	Rondella ferma flangia / Stop flange washer
11	501-017-00142	1	Rosetta di sicurezza / Safety washer
12	502-005-00055	1	Vite TE M12x30 UNI 5739 / Hex Bolt M12x30 UNI 5739
13	506-006-03156	1	Guarnizione OR 3156 / Gasket OR 3156
14	502-005-00402	1	Vite TE M12x85 UNI 5737 / Hex Bolt M12x85 UNI 5737
15	114-008-00475	1	Flangia 32x36 Russian standard / Flange Russian standard 32x36

Codice fascicolo: 997-400-11410

Data: Giovedì 15 novembre 2012

Codice foglio: 997-114-01534 Rev: AA


Kit adattatore giunto spicer 1120-PTO JAP 60x35/50x25

Adapter kit spicer 1120 shaft - PTO JAP 60x35/50x25


CODICE
CODE

114-000-02079

Codice fascicolo: 997-400-11410



Data: Lunedì 29 luglio 2019



Codice foglio: 997-114-02079 Rev: //

Pos.	Codice/Code	Denominazione	Description	Q.
1	114-009-00714	Flangia JAP / SPICER 1120	JAP / SPICER 1120 flange	1
2	503-003-00019	Prigioniero M8x25 UNI 5909	Stud M8x25 UNI 5909	4
3	501-007-50082	Rondella NORD-LOCK x M8	NORD-LOCK washer x M8	8
4	505-003-00015	Dado M8 CH13 H8 UNI 5587	Nut M8 CH13 H8 UNI 5587	8
5	511-000-00122	Bussola centraggio flangia JAP	Centre ring for JAP flange	1
6	503-003-00180	Prigioniero M8x20 UNI 5909	Stud M8x20 UNI 5909	4



Al montaggio porre attenzione all'orientamento della bussola particolare 5.
Pay attention to the positioning of centre ring pos.5 during fitment.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT FLANGIA PER PTO FITTING INSTRUCTIONS OF THE FLANGE KIT FOR PTO

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE


114-000

v. 13/14

**KIT FLANGIA:
FLANGE KIT:**

114-0-01016 / 114-0-01114 / 114-0-01212 / 114-0-01249 / 114-0-01436 / / 114-0-01534


1ª Configurazione / Configuration



- 1) Smontare l'anello Seeger di Bloccaggio del paraolio "1"
- 2) Smontare il paraolio "2"
- 3) Smontare l'anello Seeger sull'albero "3" (IMPORTANTE)
- 4) Montare il paraolio "5"
- 5) Montare il Seeger "1"
- 6) Verificare che l'anello di tenuta "OR" "7" sia in posizione corretta nella sede della flangia "4"
- 7) Montare la flangia "4"
- 8) Montare la rondella, la rosetta di sicurezza e la vite di chiusura "6"
- 9) Chiudere a coppia (21-27 Nm) con chiave dinamometrica
- 10) Bloccare la vite rivoltando la rosetta di sicurezza
- 11) Controllare dopo qualche ora di funzionamento che non vi siano perdite di olio o allentamenti degli organi di bloccaggio.

- 1) Dismantle the locking seeger of the oil-seal "1"
- 2) Dismantle the oil-seal "2"
- 3) Dismantle the seeger on the shaft "3" (IMPORTANT)
- 4) Fit the oil seal "5"
- 5) Fit the seeger "1"
- 6) Check the correct position of the o-ring "7" in the flange seat "4"
- 7) Fit the flange "4"
- 8) Fit the washer and the screw "6"
- 9) Screw at a torque of 21-27 Nm using a torque wrench
- 10) Lock the screw turning over the safety washer
- 11) Check after a few working hours that there is no oil leak or slackening of the locking bolts


2ª Configurazione / Configuration



- 1) Smontare il paraolio "2"
- 2) Montare il paraolio "5"
- 3) Verificare che l'anello di tenuta "OR" "7" sia in posizione corretta nella sede della flangia "4"
- 4) Montare la flangia "4"
- 5) Montare la rondella, la rosetta di sicurezza e la vite di chiusura "6"
- 6) Chiudere a coppia (21-27 Nm) con chiave dinamometrica
- 7) Bloccare la vite rivoltando la rosetta di sicurezza
- 8) Controllare dopo qualche ora di funzionamento che non vi siano perdite di olio o allentamenti degli organi di bloccaggio.

- 1) Dismantle the oil-seal "2"
- 2) Fit the oil seal "5"
- 3) Check the correct position of the o-ring "7" in the flange seat "4"
- 4) Fit the flange "4"
- 5) Fit the washers and the screw "6"
- 6) Screw at a torque of 21-27 Nm using a torque wrench
- 7) Lock the screw turning over the safety washer
- 8) Check after a few working hours that there is no oil leak or slackening of the locking bolts.

3ª Configurazione / Configuration




- 1) Smontare il paraolio "2"
- 2) Montare il paraolio "5"
- 3) Verificare che l'anello di tenuta "OR" "7" sia in posizione corretta nella sede della flangia "4"
- 4) Montare la flangia "4"
- 5) Montare la rondella, la rosetta di sicurezza e la vite di chiusura "6"
- 6) Chiudere a coppia (21-27 Nm) con chiave dinamometrica
- 7) Bloccare la vite rivoltando la rosetta di sicurezza
- 8) Controllare dopo qualche ora di funzionamento che non vi siano perdite di olio o allentamenti degli organi di bloccaggio.

- 1) Dismantle the oil-seal "2"
- 2) Fit the oil seal "2"
- 3) Check the correct position of the o-ring "7" in the flange seat "4"
- 4) Fit the flange "4"
- 5) Fit the washers and the screw "6"
- 6) Screw at a torque of 21-27 Nm using a torque wrench
- 7) Lock the screw turning over the safety washer
- 8) Check after a few working hours that there is no oil leak or slackening of the locking bolts

pag.17

114-000**CODICE FAMIGLIA**
FAMILY CODE**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**
KIT FLANGIA PER PTO
FITTING INSTRUCTIONS OF THE
FLANGE KIT FOR PTO**v. 15/16 - 17/18****KIT FLANGIA:**
FLANGE KIT:

114-0-01070 / 114-0-01132 / 114-0-01409 / 114-0-01230/114-0-1525 / 114-0-01552




- 1) Verificare l'integrità del paraolio "7" e che sia nella corretta posizione
- 2) Verificare che l'anello di tenuta "OR" "1" sia montato correttamente nella sede della flangia "2"
- 3) Montare la flangia "2"
- 4) Verificare che l'albero "6" e la rondella "5" esista un gioco "B"
- 5) Montare la rosetta di sicurezza "3" e la vite "4"
- 6) Chiudere la vite "4" usando frenafili tipo forte. Coppia di serraggio 65-70 Nm. Usare chiave dinamometrica.
- 7) Bloccare la vite rivoltando la rosetta di sicurezza
- 8) Controllare dopo qualche ora di funzionamento che non vi siano perdite di olio o allentamenti degli organi di bloccaggio.

- 1) Check the integrity of the oil-seal "7" and its correct position
- 2) Check the correct position of the o-ring "1" in the flange "2" seat
- 3) Fit the flange "2"
- 4) Check that there is backlash "B" between the shaft "6" and the washer "5"
- 5) Fit the safety washer "3" and the screw "4"
- 6) Lock the screw "4" with strength threadlocker at 65-70 Nm torque using a torque wrench.
- 7) Lock the screw turning over the safety washer
- 8) Check after a few working hours that there is no oil leak or slackening of the locking bolts

KIT FLANGIA:
FLANGE KIT:

114-0-1043 / 114-0-01105 / 114-0-01427 / 114-0-01294/114-0-01516



- 1) Montare la flangia "2"
- 2) Montare la rosetta di sicurezza "3" e la vite "4"
- 3) Chiudere la vite "4" usando frenafili tipo forte. Coppia di serraggio 65-70 Nm. Usare chiave dinamometrica.
- 4) Bloccare la vite rivoltando la rosetta di sicurezza
- 5) Controllare dopo qualche ora di funzionamento che non vi siano perdite di olio o allentamenti degli organi di bloccaggio.

- 1) Fit the flange "2"
- 2) Fit the safety washer "3" and the screw "4"
- 3) Lock the screw "4" with strength threadlocker at 65-70 Nm torque using a torque wrench.
- 4) Lock the screw turning over the safety washer
- 5) Check after a few working hours that there is no oil leak or slackening of the locking bolts

pag.18

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2006.11 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet:www.omfb.it e-mail:contatti@omfb.it

OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS

Codice fascicolo: 997-400-11410

Data: Giovedì 07 giugno 2012

Codice foglio: 997-114-01010 Rev. AD

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT FLANGIA PER POMPE FITTING INSTRUCTIONS OF THE FLANGE KIT FOR PUMPS


CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

114-000

ISO 32x36

**KIT FLANGIA:
FLANGE KIT:**

114-0-01089 / 114-0-01098 / 114-0-01329
114-0-01445 / 114-0-01454 / 114-0-01034 / 114-0-01543



- 1) Montare sull'albero "1" la flangia "3"
- 2) Deposare sulla spina elastica "2" alcune gocce di Loctite 270
- 3) Infilare la spina nell'apposita sede dell'albero "1"
- 4) Controllare che la posizione della spina sia correttamente centrata.

- 1) Fit the flange "3" on the shaft "1"
- 2) Put some Loctite 270 on the spring pin "2"
- 3) Put the pin in its housing in the shaft "1"
- 4) Check the correct position of the pin

Codice fascicolo: 997-400-11410

Data: Lunedì 14 novembre 2011

Codice foglio: 997-114-01015 Rev: AB

pag.19

OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2006.11 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: contatti@omfb.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =




GIUNTI CARDANICI DRIVE SHAFTS

CODICE
CODE

114-014

I giunti sono forniti smontati e possono essere saldati alla misura desiderata (compresa tra L min e L max - vedi tabella) nel punto "W". Sono provvisti inoltre di ingrassatore sia sulle crociere che sullo scanalato.
The drive shafts are supplied loose and should be welded at the "W" point according to the required length (included between L min and L max - see table). Grease cups are available both on the joint and on the splined shaft.

Codice fascicolo: 997-400-11410



Data: Venerdì 20 dicembre 2019

Codice foglio: 997-114-01430 Rev: AF


Dati tecnici - Technical data

Tipo Type	D	Coppia max.* Max torque	V	S	L min.	L max.	F	H	β°	E	B	C	Fori Holes	d	A	G	Ø	Z
					mm													
SPICER 1120 114-014-00208	51x2.5	900 Nm	84	192	310	1000	÷40	33	20°	80	69.85	57.15	4	8	88	22.5	27-23	16
SPICER 1300 114-014-00217	60x2.5	1800 Nm	85	197	310		÷40	37	20°	100	79.40	60.32	4	10	97	29	35-30	
DIN 00 114-014-00226	51x2.5	900 Nm	96	218	349		÷40	47	22°	100	74.5	47	4	6	90	22.5	27-23	
DIN 10 114-014-00235	60x2.5	1800 Nm	96	232	354		÷40	50	28°	96	84	57	6	8	100	29	35-31	

* Valore nominale influenzato da diversi fattori. Per un corretto dimensionamento contattare il nostro servizio tecnico commerciale.

* Nominal value only that can be affected by different factors. Please consult our sales dept, for a proper dimensioning.

114-014-70008



SPICER 1410 - DIN00

Codice fascicolo: 997-400-11410



Data: Venerdì 20 dicembre 2019

Codice foglio: 997-114-01430 Rev: AF

OPERAZIONI DI SALDATURA / WELDING OPERATION

Preparazione del tubo:
Intestare il tubo


Pipe preparation:
lining the pipe



Preparazione della trasmissione prima della saldatura:


Innestare i due giunti con la pressa orizzontale. In mancanza della stessa, per tubi fino ad uno spessore di mm 2,4 innestare i giunti a colpi di mazzuolo.

Transmission preparation before welding: join the two couplings with a horizontal press. If you don't have one, you can join the pipes until a thickness of 2,4 mm with mallet strokes.




Per tubi con spessore superiore a mm2,4 scaldare con il cannello (non oltre i 300°C). Rispettare sempre l'allineamento delle forcelle (tolleranza max +/- 1°). Per il controllo allineare due punzoni appoggiati sui cuscinetti. Per saldare, montare la trasmissione su due controflange corrispondenti all'attacco delle flange.

For pipes thicker than 2,4 mm, heat up with a welding torch (not more that 300°C). Always maintain the brackets alignment (max tolerance +/- 1°). To check, put two punches on the bearings and line them up. To weld, mount the transmission on two counter-flanges corresponding to the flange junction.



Controllare l'eccentricità della trasmissione con il comparatore, assestando con tolleranza da mm 0 a +0,2

Check the transmission eccentricity with a dial gauge, adjusting with a tolerance from 0 to +0,2 mm




Rilevare il punto massimo di eccentricità per effettuare in tale posizione l'inizio della saldatura.

Detect the maximum point of eccentricity to start the welding in this position.



Dopo la saldatura ricontrollare l'eccentricità, con il comparatore e, se necessario, raddrizzare la trasmissione con la pressa.

After welding, double check the eccentricity with the dial gauge and, if necessary, straighten the transmission with the press.



Chi non fosse munito di pressa deve seguire la seguente procedura:

- fare quattro punti di saldatura disposti a 90° senza variare l'eccentricità.
- saldare.
- controllare nuovamente l'eccentricità ammessa dai valori in tabella nella pagina successiva.

If you don't have a press, you have to follow the below described procedure:


- make 4 welding holes disposed at 90° without varying the eccentricity
- weld
- double check the eccentricity allowed by the values as per table reported in the next page

Tolleranza massima (mm) <i>Maximum tolerance (mm)</i>	Posizione sulla trasmissione <i>Position on the transmission</i>
0 ÷ 0,15	Sul collo dello scorrevole <i>On sliding pipe neck</i>
0 ÷ 0,25	A ciascuna estremità del tubo e a 40mm dalle saldature <i>At each pipe ending and at 40mm from welding points</i>
0 ÷ 0,25	A metà del tubo per trasmissioni fino ad un metro <i>At half pipe for transmission until 1 mt</i>
0 ÷ 0,45	Come sopra per lunghezze oltre un metro <i>Same as above for transmissions longer that 1 mt</i>
0 ÷ 0,05	Sull'alloggiamento cuscinetto, per semitrasmiss. <i>On the bearing housing, for semi-transmissions.</i>

Saldatura / Saldatura

La saldatura viene effettuata con filo diametro 1,2mm secondo le norme previste. Parametri per la saldatura stessa: vedi tabella successiva. (Tabella indicativa perchè può variare secondo caratteristiche della saldatrice).

The welding is carried out with a wire of diameter of 1,2 mm in compliance with regulations. Parameters for the welding itself: see next table (Indicative table which can vary according to the welder features)



Tubo (mm) <i>Tube (mm)</i>	Volts	Amp.	Velocità rotaz. <i>Rotation speed</i>	Passate <i>Welding passes</i>	Filo fuori il guardafilo <i>Wire out of wireman</i>	Miscela <i>L/min. Mixture L/min</i>	Largh. sald. (B1) <i>Welding width</i>	Sporg.sald. (B2) <i>Welding protrusion</i>
120x6	30-31	260-270	*	1	15-18	18-20	18	2.8
110x6	30-31	260-270	*	1	15-18	18-20	18	2.8
100x6	30-31	260-270	*	1	15-18	18-20	18	2.8
90x5.5	30-31	260-270	*	1	15-18	18-20	15	2.5
90x4.5	30-31	260-270	*	1	15-18	18-20	15	2.5
85x5	30-31	260-270	*	1	15-18	18-20	15	2.5
80x4	27-28	240-250	*	1	15-18	18-20	12	2.2
80x2	21	180	*	1	8-10	12-15	10	1.9
76.2x2.25	22	190	*	1	8-10	12-15	10	1.9
70x3	24	220	*	1	15-18	18-20	10	2.0
70x2.5	23	200	*	1	8-10	12-15	8	1.8
70x2	21	180	*	1	8-10	12-15	8	1.8
60x2	21	180	*	1	8-10	12-15	8	1.8
50x3	24	220	*	1	8-10	12-15	10	2.0
50x2	22	180	*	1	8-10	12-15	8	1.8
40x2	21	180	*	1	8-10	12-15	8	1.8
32x1.5	20	160	*	1	8-10	12-15	6	1.6
28x1.5	20	160	*	1	8-10	12-15	6	1.6

* **Velocità rotazione secondo variatore montato**
Rotation speed according to mounted dimmer