

Termisk ekspansion af olie

Olie udvider sig med 0,0007%/grad.

Det vil sige:

Hvis dit system indeholder 20 liter olie og du skal kompensere for en temperaturændring fra 0 til 30 grader skal du regne med:

$$0,0007\%/Grad * 20L * 30^{\circ} = 0,42L$$