



## ***Varel Kodning af fjernbetjening til modtager***

1. Tag strømmen fra modtageren
2. Tryk nødstop ned/rød padehat
3. Tænd for fjernbetjeningen – Tryk på ON indtil der høres et bip
4. Sæt strøm til modtageren den røde lampe begynder at lyse
5. **Følgende skal gøres inden for 2 minutter**
6. Tryk på den grønne tænd knap på modtageren og hold den nede
7. Den røde lampe slukker for at vise at modtager er i "memory mode"
8. Tryk nu på en af funktionerne på fjernbetjeningen, og hold denne knap nede indtil lampen begynder at blinke
9. Slip knappen på fjernbetjeningen
10. Slip den grønne knap på modtager
11. Den røde Lampe på modtager lyser nu konstant
12. Deaktiver den Røde nødstop/padehat på modtager
13. Tryk på den Grønne knap for at tænde modtager
14. Den røde lampe på modtager slukker, og kodningen er færdig.