



Vejledning til konfiguration af HOLD & ON/OFF Funktion

Alle RXFM8-sæt bliver altid leveret med alle funktioner som ON/OFF.

Har du brug for at lave dette om, så følg vejledningen nedenfor.

Du skal have både modtager og sender i nærheden, da begge skal bruges for at programmere.

1. Sluk for modtager ved at trykke den røde nødkontakt ned.
2. Afbryd forsyningsspænding til modtager, og tilslut den igen.
3. Tænd senderen ved at trykke ON knappen (holdes nede indtil der høres et bip)
4. Tryk nu den "grønne knap" og de "2 manuelle kontakter" (op/ned) samtidig i ca. 3 sek. Den røde diode vil begynde at blinke – lyse – blinke hurtigt, slip herefter knapperne med det samme. (hvis der går for lang tid, vil modtager afbryde forbindelse til sender, og der skal derfor foretages en "kodning af fjernbetjening") Hvis dette sker, kan punkt 5 ikke udføres.
5. Lås den røde nødstopknap op og tænd for modtageren med den grønne knap. (den røde lampe går ud)
6. Nu er modtageren i "Program mode".
7. Tryk nu på de funktioner på senderen, som du ønsker skal være med "Hold funktion". De funktioner, der ikke trykkes, bliver ved med at være ON/OFF-funktioner. (der skal gå 1-2sek. Imellem hver tryk)
8. Når de ønskede funktioner er valgt, tryk på "STOP" på senderen og aktiver systemet igen ved at tænde senderen på ON knappen. Herefter skulle systemet køre med de valgte funktioner.

OBS: Hver gang du går ind i "Program Mode" vil alle tidligere indstillinger blive nulstillet. Hvis du ikke trykker på nogle af funktionerne på senderen, vil alle funktioner blive ON/OFF.

Når de manuelle knapper på modtageren bliver brugt, vil ingen af knapperne virke på senderen.

